


# RUTINAS DE CODIGO MAQUINA




El BIOS (Basic Input Output System) se encuentra en la ROM de tu ordenador. Consiste en una serie de rutinas, escritas en código máquina, capaces de gestionar cosas tan dispares como el teclado, la pantalla, el interfaz de la impresora y el del cassette, los puertos de los joystick y las ranuras de los cartuchos.

Cualquiera que disponga de un desensamblador habrá comprobado que las posiciones de memoria más bajas de la ROM contienen una serie de saltos absolutos hacia diferentes direcciones (JP dirección). Quizá os hayáis preguntado por qué se desperdicia así tal cantidad de memoria (tres bytes para cada rutina), ya que sería igual referirse a la posición final, en lugar de pasar por un salto absoluto. Pues bien, esto es en orden a asegurar totalmente la compatibilidad de los diferentes ordenadores MSX, así como de sus futuras mejoras y versiones. Microsoft, la firma creadora del stándard, dictó unas normas a seguir por todos los programadores, que deben ser estrictamente respetadas para que cualquier diferencia en el hardware no repercuta en el funcionamiento del solfware. Unos ejemplos aclararán mejor este punto. Supón que quieres escribir un dato en el cassette, poner en marcha el motor, encender el diodo de las mayúsculas o, simplemente, sacar un carácter por la pantalla. En



cualquiera de estos casos hay una forma directa de obtener el resultado de entrada/salida. No obstante, el mínimo cambio en la asignación comportaría que el ordenador mostrara unos resultados completamente inesperados.



Todo lo anterior conduce a la necesidad de acceder a las rutinas del BIOS en lugar de improvisar soluciones de compromiso. Dicho esto, se aprecia claramente la importancia de contar con un mapa de la ROM que dé información de la ubicación y contenido de las rutinas fundamentales. A continuación se detallan, añadiendo, en las más interesantes, una relación de los parámetros de entrada necesarios en cada caso, así como de las modificaciones que efectúan en los registros y en las posiciones de memoria.

Sin duda encontraréis inestimable la ayuda que os brindan las rutinas del BIOS. Desde aquí, el deseo de una fructífera programación.

# LAS RUTINAS DEL BIOS

#### Posición: & HO

Esta rutina no necesita parámetros de entrada ni tampoco ofrece ninguno a la salida. Puede ser ejecutada utilizando un restart (RSTO). Su función es la de inicializar el ordenador. Por consiguiente, se llama cuando se quiere empezar de nuevo, cuando se pulsa el botón de reset o, automáticamente, al encender el aparato.

# Posición & H8 y & H10

Estas rutinas son utilizadas por el intérprete BA-SIC para analizar los errores de sintaxis, tomar el siguiente carácter o token del programa, etc. Son de poca utilidad, aunque una posible aplicación seria la de construir un BASIC extendido.

#### Posición: & HC

Se usa para leer una dirección de memoria de un cartucho determinado. El número de cartucho ha de colocarse en el acumulador y la dirección en el registro HL. Altera AF, BC y DE.

# Posición: &H14

Igual que la anterior pero para escribir.

# Posición: &H18

Es, sin duda, una rutina muy útil. Puede ser llamada con RST 18. Se encargará de sacar el carácter contenido en el acumulador al periférico seleccionado. Si la posición de memoria &HF416 contiene un cero, la salida será a la pantalla. Si &HF416 es distinto de cero, la salida será por impresora. Por último, tienes la posibilidad de escribir en un fichero de disco, cargando &HF864 con la dirección de memoria de dicho fichero, que señalará el dato a mandar. RST 18 no modifica ningún registro. Por otra parte, realiza una llamada al gancho situado en &HFEE4 después de guardar el par AF en la pila. Como puedes intuir, poner un parche en esa dirección te dará la oportunidad de controlar los distintos periféricos a tu antojo.

#### Posición: & H1C

Esta rutina se emplea para ejecutar una subrutina de un cartucho.

#### Posición: & H20

Puedes comparar los registros DE y HL llamando a esta rutina. Aquí tienes su listado:

LD	A, D
CP	H
RET	NZ
LD	A, E
CP	L
RET	

#### Posición: & H24

Esta rutina selecciona una página de un cartucho.



# Posición & H28

Es empleada por el intérprete BASIC para conocer el tipo de variable que se está utilizando. Alternativamente se puede leer la dirección &HF663, puesto que siempre se almacena aquí el número de bytes de la variable usada; es decir; dos para las variables numéricas enteras, cuatro para las de precisión sencilla, ocho para las de doble precisión y tres para las cadenas alfanuméricas. Sin embargo, no es seguro que esta dirección se respete en futuras versiones. Por tanto observa si el flag C está a O (tipo 8), el flag M está a 1 (tipo 2), el flag Z está a 1 (tipo 3) o el flag P se encuentra a O (tipo 4).

#### Posición & H30

Ejecuta una rutina contenida en un cartucho. El byte siguiente al RST 30 debe contener el identificador del cartucho y después debe colocarse la dirección de llamada.

#### Posición & H38

Esta rutina es ejecutada 50 veces por segundo, salvo que las interrupciones estén desactivadas. Lo primero que hace es guardar los registros en la pila (incluidos los alternativos y los de índice), por lo que podrás emplearlos todos libremente y sin restricciones. Si pones un parche en la dirección &HFD9A forzarás al sistema operativo a ejecutar una de tus rutinas siempre que se produzca una interrupción. Como puedes ver, esto te da un poder inmenso sobre el ordenador. No modifica ningún registro, pero altera muchas posiciones de memoria, ya que actualiza, entre otras, la variable TIME y las escalas musicales. Asimismo, comprueba las colisiones de los SPRITES, el teclado, etc.

#### Posición: &H41

Llamándola haces que la pantalla se desconecte. No obstante, todo lo que escribas se conservará y podrás visualizarlo con la siguiente rutina. Suele ser útil cuando se hace un dibujo muy complicado que se quiere mostrar en pantalla instantáneamente. Modifica los pares AF y BC.

#### Posición: &H44

Esta rutina activa la pantalla, por lo que complementa a la anterior. Al igual que aquélla, modifica los registros AF y BC.

#### Posición: &H47

Se llama a esta rutina para escribir en uno de los registros de estado del procesador de vídeo (VDP). En C debe ponerse el número de registro a escribir y en B el dato en cuestión. Su equivalente en BASIC seria: VDP(C)=B. Es importante emplear esta rutina, en lugar de acceder al VDP directamente, puesto que se encarga de guardar una copia del registro de estado en la RAM del sistema, desde la posición &HF3DF hasta la &HF3E6. Ten presente que estos registros sólo son de escritura y no podrías comprobar los datos una vez mandados. Modifica los

pares AF y BC.

#### Posición & H4A

Funciona igual que la instrucción VPEEK del BA-SIC. Debes cargar la dirección de la RAM de vídeo en el par HL y obtendrás a la salida el resultado en el acumulador. Modifica sólo AF.

#### Posición: &H4D

Es idéntica a la anterior sólo que ésta actúa como VPOKE. El dato a escribir ha de ponerse en el acumulador.

#### Posición: & H50

Dispone el VDP para una operación de lectura. Es mejor pasarla por alto y llamar directamente a la rutina situada en &H59.

#### Posición: & H53

Prepara el VDP para una operación de escritura. Al igual que la anterior es mejor olvidarla y acceder a la rutina colocada en &H5C.

#### Posición: & H56

Esta rutina llena la RAM de vídeo de un mismo valor contenido en el acumulador. La posición de origen debe encontrarse en HL y la longitud del bloque en BC. Modifica los pares AF y BC. La utilidad de esta rutina es colorear la pantalla rápidamente. Las instrucciones CLS, COLOR, LINE y PAINT la emplean.

#### Posición: & H59

Esta rutina traslada un bloque de la RAM del VDP hacia la memoria central. La longitud del referido bloque ha de encontrarse en BC, el destino en DE y el origen en HL. Modifica AF, BC y DE. Tarde o temprano todos los programadores han de encontrarse con esta rutina, por lo que su uso es prácticamente imprescindible.

#### Posición: & H5C

La rutina situada en esta dirección tiene un comportamiento análogo a la anterior, con la diferencia de que traslada un bloque desde la memoria central a la RAM de vídeo.

# Posición: & H5F

Esta llamada pone al VDP en uno de los cuatro modos de pantalla. El acumulador deberá contener el modo seleccionado. Su equivalente en BASIC sería SCREEN A. No inicializa los SPRITES. Modifica todos los registros así como las posiciones de memoria &HF3BO, &HF922, &HF924, &HFCAF y &HFCBO.

# Posición: & H62

Esta rutina cambia el color de la pantalla, tomando como nuevos valores las posiciones de memoria siguiente: &HF3E9 (color de la tinta), &HF3EA (color del papel) y &HF3EB (color del borde). Modifica los pares AF, BC y HL.

#### Posición: & H69

Su cometido es inicializar todos los SPRITES. Altera todos los registros.





Esta rutina actúa como la instrucción BASIC SCREEN O. Modifica todos los registros así como las posiciones de memoria que van desde la &HF3DF a la &HF3E5.

# Posición: & H6F

Funciona igual que la anterior pero para el SCREEN 1.

#### Posición: & H72

Igual que las anteriores pero para SCREEN 2.

#### Posición: & H75

Igual para SCREEN 3.

# Posición &H78

Inicializa al VDP para trabajar en SCREEN O, pero sin tocar la RAM de vídeo. Modifica los mismos registros y posiciones de memoria que la rutina situada en &H6C.

#### Posición: & H7B

Trabaja igual que la anterior pero para SCREEN 1.

#### Posición & H7E

Igual que las anteriores pero para SCREEN 2.

#### Posición: & H81

Lo mismo para SCREEN 3.

#### Posición: & H87

Con esta rutina sólo tendrás que cargar un número de SPRITE en el acumulador para que te devuelva la dirección de la VRAM en la que se encuentran los atributos del SPRITE seleccionado, gracias al registro HL. Modifica los pares HL y DE así como los flags.



#### Posición: & H8A

Esta rutina te informará del tipo de SPRITE que estás empleando, o mejor dicho: el número de bytes que emplea cada uno de éstos, que pueden ser 8 ó 32. Por tanto, a la salida tendrás en el acumulador una de estas dos cantidades. Además el carry se pondrá a 1 si los SPRITES son del tipo ampliado. Unicamente modifica el par AF.

#### Posición: & H8D

Esta rutina escribe el carácter contenido en el acumulador en la dirección especificada por el cursor gráfico (la coordenada X está en &HFCB3 y la Y en &HFCB4), siempre y cuando estés trabajando en SCREEN 2. Sólo modifica las posiciones de memoria &HF92A, &HF923 y &HF92C.

#### Posición: & H90

Esta rutina inicializa el Generador Programable de Sonido. No modifica ningún registro, pero altera toda el área de la cola del sonido, que empieza en &HF975 y termina en &HFA74.

# Posición: & H93

Con ella puedes escribir en uno de los registros del PSG. El número de registro ha de colocarse en el acumulador y en E el dato a mandar (comprendido entre 0 y 13). Su equivalente en BASIC sería: SOUND A, E. Esta llamada no modifica ningún registro.

#### Posición: & H96

Esta rutina sirve para leer un registro del PSG. El acumulador debe contener el número de registro (comprendido en 0 y 13). Sólo altera el contenido de A.

#### Posición: & H99

Se llama a esta rutina para ejecutar la escala musical (caso de haberla). Si en el buffer de sonido no hay ninguna escala escrita el acumulador se cargará con un cero. Modifica los pares AF y HL, así como las posiciones de memoria & HFB3F y & HFB4O.

# Posición: & H9C

Comprueba si las teclas de función están activas en la pantalla. En caso afirmativo, analiza las teclas SHIFT, para mostrar el contenido de las funciones F6 y F1O, si están pulsadas. Esta rutina pondrá el flag Z a 1 si no hay ninguna tecla apretada. Unicamente modifica AF.

#### Posición: & H9F

Esta rutina es de gran importancia. Su cometido es coger un carácter del buffer del teclado. Si este buffer está vacío enseñará el cursor y esperará hasta que se pulse una tecla. A la salida, el acumulador contendrá el código del carácter. Asimismo, realiza una llamada al gancho situado en & HFDC2 después de apilar los pares HL, DE y BC. No modifica ningún registro.

# Posición: & HA2

Imprime el carácter del acumulador en la posi-



ción en la que se encuentre el cursor, aunque se trate de un código de control. Actualiza la pantalla, desplazándola o haciendo un cambio de línea si es preciso. Después de apilar todos los registros salta al gancho situado en &HFDA4. No modifica ningún registro pero sí las coordenadas Y y X del cursor (almacenadas en &HF3DC y &HF3DD respectivamente) y la dirección &HF661.

# Posición: & HA5

Envía el carácter contenido en el acumulador a la impresora, esperando hasta que ésta esté preparada. Si se pulsa CTRL-STOP el flag C se pondrá a 1. No modifica ningún registro.

#### Posición: & HA8

Esta rutina es llamada por la anterior. Su finalidad es comprobar si la impresora está ON-LINE. De no ser así el flag Z se pondrá a 1. Modifica el par AF.

#### Posición: & HAB

Transforma el código contenido en el acumulador en un carácter gráfico (si es menor que 32), en la forma que el VDP está preparado para aceptar. Prueba con VPOKE 0,1 y entenderás perfectamente el funcionamiento de esta rutina. Modifica el par AF.

#### Posición: & HAE

Acepta una línea completa del teclado. Puesto que una línea puede contener hasta 255 caracteres, ésta se almacena en buffer de entrada que está situado entre las posiciones &HF55E y &HF65D. A la salida, el par HL apunta al inicio de este buffer menos uno. Modifica todos los registros.

# Posición: & HB1

Esta rutina es similar a la anterior. Aceptará la entrada de caracteres e irá mostrándolos en la pantalla hasta que se pulse RETURN o CTRL-STOP. Modifica todos los registros.

# Posición: & HB4

Esta rutina actúa de forma idéntica a las anteriores, pero visualizando antes el signo de interrogación característico de los INPUT.

#### Posición: & HB7

Sirve para comprobar si se ha pulsado CTRL-STOP. Si esto es así, el flag C se pondrá a 1. Modifica AF.

# Posición: & HBA

Esta rutina complementa a la anterior, pero además analiza si se ha pulsado únicamente la tecla STOP, para detener la ejecución del programa cuando así sea. Altera el par AF.

#### Posición & HBD

Esta rutina hace exactamente lo mismo que la anterior, pero empleando más tiempo.

# Posición: & HCO

Produce un BEEP e inicializa el PSG, llamando a la rutina situada en &H90. Modifica todos los registros. Su equivalente en BASIC sería: BEEP.

# Posición: & HC3

Su cometido es borrar la pantalla, con la condición de que pongas el flag Z a O antes de llamarla. Modifica los pares AF, BC y DE y las posiciones de la RAM del sistema relacionadas con el cursor. El modo de pantalla que se esté utilizando es indiferente.

#### Posición: & HC6

Sitúa el cursor en la posición especificada por el registro HL, para lo cual es necesario poner la columna en H y la fila en L. Altera el par AF y las direcciones de memoria encargadas de guardar las coordenadas de cursor (%HF3DC y %F3DD). Su equivalente en BASIC sería: LOCATE L, H.

# Posición: & HC9

Esta rutina es llamada por el intérprete BASIC para saber si las teclas de función están activas.

#### Posición: & HCC

Se llama a esta rutina para desconectar la visualización de las teclas de función. Su equivalente en BASIC sería: KEYOFF. Altera AF, BC y DE.

#### Posición: & HCF

Puede utilizarse para mostrar el contenido de las teclas de función en la pantalla. Actúa como la instrucción BASIC KEYON. Modifica los registros AF, BC y DE, así como la posición &HF3DE, que será cargada con &HFF.

# Posición: & HD2

Esta rutina se emplea para cambiar de pantalla y ponerla en el otro modo de texto.

#### Posición: & HD5

Esta llamada realiza una función idéntica a la instrucción BASIC A=STICK(A), por lo que te sugiero que leas el manual de tu ordenador para conocer los detalles. Modifica todos los registros.

#### Posición: & HD8

Analiza el estado del disparador especificado por un número que debe cargarse en el acumulador. A la salida, tendrás un cero en el registro A, si ha habido algún disparo, o 255, si no se ha pulsado el disparador. Modifica AF.

#### Posición: & HDB

Esta rutina funciona de forma análoga a la instrucción BASIC PAD (A). Por consiguiente, te aconsejo que mires allí para obtener una información completa. Altera todos los registros.

# Posición: & HDE

Esta rutina lee la raqueta de juegos especificada por el registro A. Asimismo, devuelve en el acumulador un parámetro comprendido entre 0 y 255, referido a la posición actual. Modifica todos los registros.

#### Posición: & HE1

Con esta llamada pondrás el motor del cassette en marcha y podrás leer la cabecera. Si se pulsa CTRL-STOP el flag C se pondrá a 1. Modifica todos



los registros.

# Posición: & HE4

Se emplea para leer un byte de la cinta, que será devuelto en el acumulador. Al igual que la rutina anterior, el carry se encenderá si la operación es abortada. Modifica todos los registros.

#### Posición: & HE7

Esta rutina sirve para detener la operación de lectura del cassette. No altera ningún registro.

# Posición: & HEA

Esta rutina pone el motor del cassette en marcha y escribe la cabecera en la cinta. El carry se pondrá a 1 si se interrumpe la escritura. Modifica todos los registros.

# Posición: & HED

Carga el acumulador con un dato y esta rutina te lo escribirá en la cinta. Como siempre el carry encendido te indicará si la operación fue abortada por la pulsación de CTRL-STOP. Modifica todos los registros.

#### Posición: & HF3

Esta rutina conectará el motor del cassette, si el acumulador contiene un 1, o lo parará, si contiene un 0. Por otra parte, si cargas el registro A con &HFF, antes de llamarla, invertirás el estado del motor.

# Posición: & HFC

Esta rutina desplaza al cursor gráfico un punto hacia la derecha. Al llamarla, la posición &HF92A y siguiente debe contener la dirección de la VRAM en la que se encuentra el punto. Asimismo, deberás po-



ner la en posición &HF92C un valor cuyo único bit encendido muestre el punto a tratar. Por consiguiente si &HF92C contiene un 32 (&B00001000) el cursor gráfico señalará al tercer punto de la posición especificada por &HF92A, al volver de la rutina. Modifica el par AF y las tres posiciones de memoria antes referidas.

# Posición: V & HFF

Esta rutina hace exactamente lo mismo que la anterior, sólo que el cursor gráfico se desplaza un punto a la izquierda.

# Posición: &H102

Hace lo mismo que las anteriores pero desplazando el cursor hacia arriba.

#### Posición: &H105

Trabaja igual que la rutina anterior pero pone el carry a l si se alcanza la fila superior de la pantalla.

# Posición: &H108

Se comporta como &HFC pero bajando un punto el cursor gráfico.

# Posición: & H10B

También hace bajar un punto el cursor gráfico, aunque pondrá el carry a 1 si se llega a la fila inferior de la pantalla. El resto como &HFC.

# Posición: & H11D

Esta rutina devuelve en el acumulador el código de color del punto señalado por las posiciones de memoria &HF92A a &HF92C (ver la rutina situada en &HFC).

# Posición: &H123

Esta rutina traza una línea hacia la derecha a partir de la posición especificada por las direcciones &HF92A a &HF92C (ver la rutina situada en &HFC) y la longitud contenida en HL. El color del trazo ha de colocarse en &HF3F2. Modifica todos los registros.

# Posición: & H132

Usando esta rutina actuarás directamente sobre el diodo de las mayúsculas. Así, si el acumulador contiene un cero lo encenderás, con otro valor, lo apagarás. Modifica el par AF.

# Posición: &H141

Esta rutina comprueba el estado de la matriz del teclado. Dicha matriz forma un cuadrado de 8×8. El acumulador deberá contener el número de la fila a explotar. A la salida tendrás que A tiene un 255, si no ha sido pulsada ninguna tecla de la fila en cuestión, o un bit puesto a cero, indicando la tecla que sí se ha pulsado. Unicamente altera el par AF y no espera hasta que se pulsa una tecla.

#### Posición: &156

Sirve para borrar completamente el buffer del teclado. Modifica el registro HL.

Nota: Las posiciones de la ROM 6 y 7 contienen los números de los puertos asignados para las operaciones de entrada/salida al VDP.



# VARIABLES ROM DEL SISTEMA

DIRECCION

FUNCION

003E Inicializar teclas funcionales. MODIFICA Todos los registros.

004A Leer datos de la VRAM
ENTRADA HL: dirección VRAM
SALIDA A: datos
MODIFICA AF

004D Escribir datos en la VRAM ENTRADA HL: dirección VRAM A: datos

MODIFICA AF 0056 Introducir una constante en la

VRAM ENTRADA BC: longitud HL: dirección VRAM

A: datos MODIFICA AF, BC 0059 Transferir un bloque de la memoria

principal a la VRAM ENTRADA BC: longitud DE: dirección RAM de

destino
HL: dirección VRAM de origen

MODIFICA Todos los datos OOSC Transferir un bloque de la memoria principal a la VRAM ENTRADA BC: longitud

ENTRADA BC: longitud DE: dirección VRAM de destino

HL: dirección RAM de origen MODIFICA Todos los registros

0090 Inicializar el generador programable de sonidos (PSG) MODIFICA Todos los registros 0093 Escribir datos en el PSG

ENTRADA A: n.º del registro
0096 Leer datos del PSG

0096 Leer datos del PSG ENTRADA A: n.º de registro SALIDA A: datos MODIFICA A

009C Verificar buffer de teclado SALIDA Cero (flag) si el buffer está vacio

OO9F Esperar una entrada de teclado SALIDA A: el carácter MODIFICA AF

OOD5 Examinar estado del joystick ENTRADA A: stick ID (0-2) SALIDA A: stick status (0-8) MODIFICA Todos los registros

00D8 Examinar disparador
ENTRADA A: disparador ID (0-4)
SALIDA A: 255 si está pulsado
MODIFICA AF
0141 Obtener el estado de la matriz del

ENTRADA A: dirección de la fila SALIDA A: estado de la fila

teclado

MODIFICA AF
0156 Borrar buffer de teclado
MODIFICA HL





# H. VARIABLES RAM DEL SISTEMA

#### DIRECCION

#### FUNCION

F380 rutina para leer la ranura primaria F385 rutina para escribir en la ranura primaria

F38C llamar rutina de la ranura primaria

F39A dirección inicial para USRO-9

F3AE longitud de línea = 39 F3AF longitud de línea = 31 F3BO longitud de línea

F3B1 lineas en pantalla = 24 F3B2 espacio de columna = 14

F3B3 SCREEN O tabla de nombres F3B5 tabla de colores F3B7 forma de carácter

F3B9 atributo F3BB sprite

F3BD SCREEN 1 tabla de nombres F3BF tabla de colores

forma de carácter F3C1 F3C3 atributo

F3C7 SCREEN 2 tabla de nombres

F3C9 tabla de colores F3CB forma de carácter

F3CD atributo sprite F3CF

F3D1 SCREEN 3 Tabla de nombres F3D3 tabla de colores

F3D5 forma de carácter F3D7 atributo F3D9

F3DB enganche de tecla F3DC coord. Y cursor F3DD coord. X cursor F3DE teclas funcionales

F3DF contenido del registro VDP

F3E7 = 0 F3E8 = (FF)

F3E9 color de primer plano F3EA color de fondo

F3EB color de borde

F3EC salto 0 F3EF salto 0

F3F2 byte atributo F3F3 dirección de tabla de espera

F3F6 sincronización de exploración de teclas

F3F8 (put) buffer teclado F3FA (get) buffer teclado F3FC parámetros de E/S cassette

F40F puntero de RESUME TEXT F414 código de error

F415 cabeza impresora F416 salida impresora

F417 0 = para impresora MSX F418 distinto de cero para salida de caracteres sin procesar

F419 función val F41C linea cursor

F41F buffer de proceso F55D coma para INPUT

F55E buffer de entrada de teclado

F660 fin de buffer

F661 posición terminal F662 flag de matriz

F663 tipo de valor F664 tipo de operador F665 para proceso

F666 puntero de texto para getchr F668 forma interna de la constante

posterior a getchr

F669 tipo de constante F672 parte superior de la memoria

F674 parte superior de la pila F676 parte superior del texto F678 descripción temporal

F67A almacenar descripciones temporales

F698 descripción de cadena después de operaciones

F69B parte superior posible del espacio decadenas

F68D para operaciones de reorganización de datos

F6A1 puntero de sentencia FOR F6A3 puntero de sentencia DATA F6A5 flag para FOR Y USR

F6A6 flag para INPUT Y READ

F6A? para sentencias F6A9 = 0 cuando no hay línea de

programa F6AA = 0 en modo AUTO F6AD incremento en AUTO

F6AF puntero de texto para RESUME

F6B1 grabar pila para proceso de errores F6B3 linea de error

F6B5 linea de curso

F6B7 puntero de texto para RESUME F6B9 linea de proceso de errores

F6BB = 1 si se está procesando un error

F6BC tareas temporales

F6B6 antiguo n.º de linea establecido por CRTLSTOP, STOP Y END

F6CO antiguo puntero de texto

F6C2 dirección inicial de variables simples

F6C4 dirección inicial de matrices F6C6 fin de la memoria utilizada F6C8 puntero DATA

F6CA tipo de variable para A-Z

F6E4 pila usada en labores de recogida de basura

F6E6 longitud de tabla

F6E8 tablas de parámetros para

funciones definidas para el usuario F74C puntero de bloqueo de parámetros F74E longitud del bloqueo de parámetros

F750 direcciones de los parámetros

F7B4 flag para búsqueda de parámetros

F7B5 fin de búsqueda

F7B7 = 0 si no corresponde función

F7BA uso temporal en recogida de basura F7BC para uso de intercambios

F7C4 = 0 para rastreo desactivado F7C5 = zona de trabajo para rutinas de

paquetes BCD F83F = zona de datos para manipulación

de ficheros F87F contenido de teclas funcionales F91F tablas de VRAM BASE

F92A para GENGRP

F931 zona de trabajo y CIRCLE F949 zona de trabajo de PAINT F956 zona de trabajo de PLAY

FBBO posible recalentamiento si es distinto de cero

FBB1 distinto de cero si el texto BASIC está en ROM

FBB2 tabla de terminadores de línea FBCA primera posición de carácter en

INLIN

FBCC código para cursor FBCD flag para teclas funcionales

FBCE flags para interruptores

condicionales por teclas de función

FBD8 flag de condición FBD9 flag de enganche FBDA antiguo estado de tecla FBE5 nuevo estado de tecla

FBFO buffer de código de tecla

FC18 operaciones de proceso de pantalla FC40 operación de pattern converter FC48 parte inferior de la RAM

FC4A parte superior de la memoria FC4C tabla de interrupción

FC9A RTYCNT FC9B INTFLG FC9C PAD X FC9D PAD Y FC9E JIFFY

FCAO intervalo

FCA2 contador de intervalo

FCA4 leer cassette FCA6 encabezamiento de carácter gráfico

FCA7 contador de secuencia de escape FCA8 flag de inserción FCA9 ON/OFF cursor

FCAA carácter de cursor FCAB estado de la tecla CAPS

FCAC operaciones de la tecla desactivada FCAD no utilizada

FCAE = 0 mientras se carga un programa

FCAF modo de pantalla (screen) FCBO antiguo modo screen

FCB1 carácter para CAS: FCB2 color de borde en PAINT FCB3 cursor gráfico, coord. X

FCB5 cursor gráfico, coord. Y FCB7 acumulador gráfico, X

FCB9 acumulador gráfico, Y FCBB flag de DRAW FCBC escala en DRAW

FCBD ángulo de DRAW FCBE BLOAD/BSAVE FCBF inicio de BSAVE

FCCI zona de trabajo de ranura

FD9A enganches